

電子マネーの決済方法

1 ホーム画面「電子マネー決済」を選択

決済方法を選択してください



クレジットカード決済



電子マネー決済



2 金額入力「確定」

金額 (税込料含む)

¥ 100

7

8

9

取消

4

5

6

C

1

2

3

確定

0

00

3 電子マネー種類選択

電子マネーブランドを
選択してください



交通系電子マネー



4 電子マネー読み取り



- ・かざす前に、必ず金額をお客様にご確認ください
- ・音がなるまで、かざしていただいでください
- ・間違って決済した場合、お客様へ現金での返金になります

5 レシート発行

会員番号

5020 1707 1810 3***

レシート印刷

終了する