




## 1 メニューの選択

カードリーダー・プリンタ・タブレットの  
スリープ状態を解除し、  
「電子マネー決済」を選択します。

電源  
ONスリープ  
を解除

## 2 金額の入力


お支払金額を入力し、「確定」をタップします。



## 3 電子マネーの種類を選択

カードの電子マネーの他、  
モバイル端末に入っている  
指定のICカードであれば決済可能です。

※電子マネーのチャージを行うことはできません。



## 4 電子マネーをかざす

かざす前に、必ず金額をお客様にご確認ください。  
音がなるまで、かざしていただいでください。  
間違って決済した場合、お客様へ現金での返金になります。



## 5 決済の完了・レシート発行

決済完了画面が表示されたら、決済の完了です。  
決済終了後、自動でレシートが印刷されます。  
レシートは、お客様控え、加盟店控えの順に印刷されますので、  
お客様控えをお渡しください。



決済が完了しました



カードリーダー・モバイルプリンタ・タブレット 毎日の充電をお忘れなく!



## 1 残高照会を選択

電子マネー選択画面で「残高照会」を選択



## 2 電子マネーをかざす

「電子マネーの種類」を選択し、電子マネーをかざす



## 3 残高の表示

そのまま決済する場合は、「決済に進む」を選択



### 電子マネーの残高が足りず 決済方法を途中で変更する場合

クレジットカードへ変更・・・ 電子マネー選択画面で決済方法を変更する  
「クレジットカード決済」を選択し  
クレジットカード決済へ

現金へ変更・・・・・・・・・・・・ 右上の「中止する」ボタンを押す

